

USB ドライバインストール説明書

GL シリーズまたは MT100 を USB 接続でご使用のお客様へ

USB ドライバの不具合を修正した暫定版ドライバを提供いたします。

本マニュアルでは、既にインストールされている USB ドライバを修正版 USB ドライバへ更新する手順について説明します。

GL シリーズまたは MT100 を USB 接続でご使用の場合は、本マニュアルに従って USB ドライバの更新を実施してください。

なお、本修正版ドライバは暫定対応版です。今後リリース予定の正式版インストーラーには、本修正内容が含まれる予定です。

内容

USB ドライバインストール説明書	1
1. 既存の USB ドライバのアンインストール	2
1-1. アンインストール前の準備	2
1-2. 設定を起動する	2
1-3. 「アプリ」を開く	3
1-4. 「インストールされているアプリ」を開く	4
1-5. 「アプリの検索」で「GTCUSBR」を検索する	4
1-6. アンインストール	5
2. 新しいドライバのインストール	6
2-1. インストールの準備	6
2-2. タスクバーの検索機能を起動する	6
2-3. デバイスマネージャーを起動する	7
2-4. インストール	8

1. 既存の USB ドライバのアンインストール

1-1. アンインストール前の準備

アプリケーションソフトウェアは全て終了してください。また、GL シリーズ又は MT100 と PC に接続されている USB ケーブルを抜いて下さい。

既存の USB ドライバをインストールしていない場合には、「[2.新しいドライバのインストール](#)」の手順を行ってください。


なお、既存の USB ドライバをインストールしているか分からない場合も手順 1-2 に進んでください。

1-2. 設定を起動する

以下のステップから設定を開きます。


- ① Windows キーを押します。
- ② Windows キーを押しながら I(アイ)キーを押します。

※Windows キーとは、キーボード上に表示されている「田」（Windows ロゴ）のキーを示します。



1-3. 「アプリ」を開く

「アプリ」をクリックします。



1-4. 「インストールされているアプリ」を開く

「インストールされているアプリ」をクリックします。




1-5. 「アプリの検索」で「GTCUSBR」を検索する

「アプリの検索」から「GTCUSBR」と検索すると、

「Windows ドライバ パッケージ - Graphtec (GTCUSBR) USB (10/19/2009 2.0.3.0)」が表示されます。

「Windows ドライバ パッケージ - Graphtec (GTCUSBR) USB (10/19/2009 2.0.3.0)」が表示されない場合は、ドライバがインストールされていない可能性があります。


その場合は、「[2. 新しいドライバのインストール](#)」に進んでください。



1-6. アンインストール

右端の「…」をクリックし、表示された「アンインストール」を実行します。

※Windows 10 の場合には「Windows ドライバパッケージ - Graphtec (GTCUSBR) USB (10/19/2009 2.0.3.0)」をクリックすることで「アンインストール」が表示されますので実行をします。




2. 新しいドライバのインストール

2-1. インストールの準備

「USB_Driver_V2.05_Interim_Update」の zip ファイルを任意のフォルダへ解凍します。

※以降、解凍した任意のフォルダを D:¥USB Driver と説明します。D: ¥ USB Driver は一例です。


お使いの解凍場所に置き換えてください



2-2. タスクバーの検索機能を起動する

タスクバーの検索機能を起動します。

タスクバーの検索機能は Windows の画面下部の「検索マーク」をクリックすると起動します。




2-3. デバイスマネージャーを起動する

タスクバーの検索機能で「デバイス マネージャー」と入力し、表示された「デバイス マネージャー」をクリックします。




2-4. インストール

① 「操作」タブをクリックします。




② 「ドライバーの追加」をクリックします

※管理者権限を求められた場合は、「はい」をクリックしてください。




③ 手順 2-1 で保存した場所を参照先に指定し、「次へ」をクリックします

「次へ」をクリックするとインストールが始まります。



- ④ インストールが完了したら「閉じる」を押します




- ⑤ GL シリーズ又は MT100 を、USB で PC に接続してください。

- ⑥ 「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」の左側にある「>」マークをクリックし、ツリーを開きます。

- ⑦ ドライバが正しく認識されているか確認します。

「Graphtec GL/MT/DM/WR Series」が表示されれば、正しく認識されています。



以上で USB ドライバのインストールは終了です。

登録商標について

- ・Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。